

Control remoto universal chino RM-9514

Búsqueda manual del código:

1. Encienda manualmente el televisor en posición normal y apunte el control remoto a su televisor.
2. Presione y mantenga presionado el botón "set" y luego presione el botón "power" hasta que el indicador de luz se ilumine y luego suelte ambos botones a la vez. Así se convierte en estatus de búsqueda manual.
3. Presione y suelte la tecla TV
4. Presione ahora la tecla "CH +" seguidamente presione la tecla POWER.
5. pruebe otros botones del mando (excepto los botones "setting", "power" y "volumen"). Si las teclas que probó funcionaron entonces presione el botón "set" inmediatamente y la luz (el indicador de luz) deberá apagarse, lo cual significa que ya se ha concluido la operación. Si las teclas del mando no funcionaron (cuando las probó usted), repita los pasos 2,3 y 4.

